



User Manual

LE-Serie



LE2



LE3/4/5

Functions

ON/OFF

Turns the scale and off

ZERO

Turns the scale to zero

TARE

Performs a TARE-operation

UNIT

Changes the weighing unit

The weighing process



1. Start the scale by pressing ON/OFF
Wait until the display indicates "0". If needed, press "ZERO" to zero the display.
2. Select the correct unit [UNIT].
Press "UNIT" to select preferred unit "kg" or "lb". Chosen unit will be indicated in the display.
3. Start weighing

Power off and the battery-saving feature:

1. Hold the "ZERO" when the wave started and then press "TARE" three times before "ZERO" key is released. (AOFF displayed.)
2. Press "UNITS" once. (Time to shut down in seconds displayed)
3. Press "TARE" to choose how long time in seconds before shutdown.
You can choose between, 120-180-300 - OFF.
(OFF = continuous operation)
4. Save by pressing the "ZERO".
5. To exit, turn the scale off and on again.

Battery

Type: 7,4 V 1300mA LI-JON


Quantity: 1

Change the battery:

1. Turn the scale over, remove the battery cover.
2. Replace with a new battery.

Make sure the +/- poles are in the correct direction.

3. Replace the battery cover.



The crossed-out whee bin symbol indicates that the item must not be disposed of with normal, unsorted general waste. The item must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling in accordance with local waste disposal regulations.

By separating electronic equipment and batteries from general waste, you help reduce the volume of waste sent to incineration or landfill and minimize any potential negative effects on the environment and human health.



Förenklat handhavande

LE-Serie



LE2



LE3/4/5

www.liden-weighing.se

Funktionsknappar

ON/OFF

Stäng av/på vågen

ZERO

Nollställer vågen

TARE

Tarerar vågen

UNIT

Ändrar viktenhet

Upstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen via "ON/OFF".
3. Vågen ska visa 0.00 i viktdisplayen annars tryck "ZERO".
4. Om vågen fortfarande inte visar 0.00 i viktdisplayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.



Vägning med tara:

6. Placera behållare på vågplattan och tryck "TARE".
7. Påbörja vägning.
8. Ta bort tara genom att trycka på "TARE" utan taravikt på vågen.

Växla mellan vikt enheter:

9. När önskad vikt är uppnådd, tryck på "UNITS".
(Man kan växla mellan följande enheter; kg – lb)

Avstängning av batteri-spar funktionen:

10. Håll inne "ZERO" när vågen startas och tryck sedan "TARE" tre gånger innan "ZERO" tangenten släpps. (A OFF visas i displayen.)
11. Tryck på "UNITS" en gång. (Tid till avstängning i sekunder visas)
12. Tryck på "TARE" för att välja tid i sekunder innan avstängning.

Man kan välja mellan följande, 120 – 180 – 300 – OFF. (OFF = Kontinuerlig drift)

13. Spara genom att trycka på "ZERO".
14. Avsluta genom att trycka på att stänga av och slå på vågen.

Batteri

Typ: 7,4 V 1300mA LI-JON

Antal: 1



Byta batteriet:

1.Vänd på vågen, ta bort batteriluckan.

2.Byt ut till nytt batteri.

Var noga med att +/- polerna sitter åt rätt håll.

3.Sätt tillbaka batteriluckan.



Den överkorsade soptunnan betyder att elektronisk utrustning och batterier inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Dessa föremål måste lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.

Genom att separera elektronisk utrustning och batterier från hushållsavfall hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.



Vereinfachte Betriebsanleitung

LE-Serie



LE2



LE3/4/5

Benutzerfunktionen

ON/OFF

Ein-/ und Ausschalten der Waage

ZERO

Nullstellen der Waage

UNIT

Wechseln der Waageeinheiten

TARE

Tarieren der Waage, um Nettogewicht anzuzeigen.

NET/GROSS

Wechseln zwischen Netto- und Bruttogewicht.

Vorbereitung vor Benutzung:

Laden Sie, die aufladbaren Batterien indem Sie den mit gelieferten Stromadapter anschliessen. Dabei wird an der rechten Seite des Instrumentes eine rote Leuchtdiode den Ladevorgang indizieren. Wenn die Leuchtdiode auf Grün schaltet sind die Batterien vollgeladen.



Waagebenutzung:

1. Starten Sie die Waage mit dem ON/OFF Schalter
Warten Sie bis "0" im Display zu sehen ist. Wenn nötig, drücken Sie auf "Zero" um die Waage auf Null zu stellen.
2. Wählen Sie die gewünschte Einheit (UNIT)
Drücken Sie die "UNIT" Taste um zwischen den Einheiten "kg" oder "lb" zu wählen. Die gewählte Einheit wird danach im Display angezeigt
3. Stellen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage.
4. Wenn Sie einen Wert wegtariert haben können Sie durch drücken der "NET/GROSS" Taste zwischen Netto- und Bruttowert wechseln.

Ändern der Batteriesparfunktion

Drücken Sie "Zero" während des Startens, halten diesen eingedrückt und drücken gleichzeitig drei Mal "Tare". (Nun steht AOFF im Display.)

Drücken Sie nun "Units" ein Mal. (Nun wird die Zeit der Automatischen Abschaltung in Sekunden angezeigt)

Drücken Sie nun "Tare" um die automatische Ausschaltzeit zu wählen. Sie können zwischen 120-180300 sekunden und off wählen.

Sparen Sie die Einstellung durch das Drücken von "Zero". Schalten Sie nun die Waage einmal aus und wieder neu an.



Batterie

Typ: 7,4V 1300mA LI-JON

Menge: 1

Batterien wechseln:

1. Drehen Sie die Waage um. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 2. Ersetzen Sie die Batterien durch neue AA-Batterien.
- Achten Sie darauf, dass die +/- Pole in die richtige Richtung weisen.
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.



Das Symbol mit der durchge strichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der Artikel nicht mit dem normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Der Artikel muss gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften an speziellen Recycling-Sammelstellen abgegeben werden.

Indem du elektronische Geräte und Batterien vom Restmüll trennst, trägst du dazu bei, die Abfallmenge zu reduzieren, die der Verbrennung oder Deponie zugeführt wird, und minimierst mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.